

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Receptáculo de fotocontrolador C-LOGIC 502-PC SKU: CLOGIC502PC480VCBINT



ESPAÑOL

ESP

FAVOR DE LEER EL MANUAL ANTES DE OPERAR EL EQUIPO

Este receptáculo está diseñado para ser montado en fotocontroladores diseñados en conformidad con el sistema ANSI C136.10 twist-lock.


ESPECIFICACIONES

- Voltaje: 480Vac Max.
- Max. Carga: 158Amp max.
- Material receptáculo: Bakelita
- Material contactores: Aleación de cobre
- Sección cables: 16AWG/1.5mm²
- Protección UV
- Tª operación: -40°C/+70°C
- Humedad relativa: <99%
- Certificaciones: UL, ROHS

DIAGRAMA DE CONEXIONES CON BASE FOTOCONTROL E INSTALACIÓN


CONEXIÓN

- Desconectar la tensión eléctrica antes de la instalación.
- Conecte los cables negro y blanco a la alimentación
- Conecte los cables blanco y rojo a la carga eléctrica




INSTALACIÓN

- Insertar el sensor en la base, presionar y girar el fotocontrolador en el sentido de las agujas del reloj para encajarlo en la base
- Orientar el sensor fotoeléctrico del controlador hacia el Norte (según se indica en la parte superior del fotocontrolador)
- Ajustar la posición del receptáculo aflojando y apretando los tornillos una vez se haya ajustado la orientación



Otros puntos a considerar en la instalación:

- Delante del fotocontrolador no debe haber ningún objeto que obstruya la luz natural
- No instalar el fotocontrolador por debajo de la luminaria



Garantía de producto:

Este producto tiene una garantía de 2 años ante defectos de fabricación. Para hacer válida esta garantía es imprescindible disponer de la factura de compra

INSTRUCTION MANUAL

Photocontroller receptacle C-LOGIC 502-PC SKU: CLOGIC502PC480VCBINT



ENGLISH

EN

PLEASE READ THIS MANUAL BEFORE ANY OPERATION WITH THE PRODUCT

This receptacle is intended to be pre-mounted onto those lanterns designed to fit an ANSI C136.10 twist-lock photocontrol.


SPECIFICATIONS

- Voltage: 480Vac Max.
- Rated loading: 15Amp max.
- Receptacle material: Bakelite
- Contactors material: Brass
- Section cables: 16AWG/1.5mm²
- UV Protection
- Operation temperature: -40°C/+70°C
- Operation humidity: <99%
- Certifications: UL, ROHS

INSTALLATION AND CONNECTION DIAGRAM


CONNECTION

- Disconnect the electrical voltage before installation.
- Connect the black and white cables to the power
- Connect the white and red cables to the electrical load




INSTALLATION

- Insert the sensor in the base, press and twist the photocontroller clockwise to lock it into the receptacle
- Orient the photoelectric sensor to the North (as indicated in the upper part of the photocontroller)
- Adjust the receptacle position by loosening screws and fasten them after its redirected



Other points to consider in the installation:


- In front of the photocontroller there should be no object that obstructs natural light
- Do not install the photocontroller below the luminaire



Product Warranty:

This product is guaranteed for 2 years against manufacturing defects. To make this guarantee valid it is essential to present the purchase invoice

DESCARGA MANUAL COMPLETO FULL MANUAL DOWNLOAD



Puedes descargar el manual completo en la URL / You can download the complete manual at the URL
<https://clogic-intl.com/clogic-502-pc>

FABRICANT/MANUFACTURER: MGL International

APAC: **MGL GLOBAL SOLUTIONS LTD**
info.apac@mgl-intl.com
Flat 4-1, 4/F, No. 35, Section 3 Minquan
East Road, Taipei, Taiwan.
Tel: +886 2-2508-0877

EMEA: **MGL EUMAN S.L.**
info.emea@mgl-intl.com
Parque Empresarial Argame, 33163
Morcin, Asturias, Spain.
Tel: +34 985-08-18-70

AMERICAS: **MGL AMERICA, LLC.**
info.na@mgl-intl.com
US East Coast: 2810 Coliseum Centre
Drive, Ste. 100. Charlotte, North Carolina,
28217 USA
Tel: +1 833 533-5899
US West Coast: 760 Challenger Street.
Brea, California 92821 USA
Tel: +1 310-728-6220

www.mgl-intl.com

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Prise pour photocontrôleur C-LOGIC 502-PC SKU: CLOGIC502PC480VCBINT



FRANCAIS

FR

VEUILLEZ LIRE CE MANUEL AVANT TOUTE OPÉRATION AVEC LE PRODUIT

Ce réceptacle est destiné à être pré-monté sur les lanternes conçues pour s'adapter à un photocontrôle à verrouillage par rotation ANSI C136.10.


CARACTÉRISTIQUES

- Tension: 480Vac Max.
- Charge nominale: 15Amp max.
- Matériau du réceptacle: bakélite
- Matériau des contacteurs: laiton
- Câbles de section: 16AWG / 1,5 mm²
- Protection UV
- Température de fonctionnement: -40°C / + 70°C
- Humidité de fonctionnement: <99%
- Certifications: UL, ROHS

SCHÉMA D'INSTALLATION ET DE CONNEXION


CONNEXION

- Débranchez la tension électrique avant l'installation.
- Connectez les câbles noir et blanc à l'alimentation
- Connectez les câbles blanc et rouge à la charge électrique




INSTALLATION

- Insérez le capteur dans la base, appuyez et tournez le photocontrôleur dans le sens horaire pour le verrouiller dans le réceptacle
- Orientez le capteur photoélectrique vers le nord (comme indiqué dans la partie supérieure du photocontrôleur)
- Ajustez la position du réceptacle en desserrant les vis et fixez-les après leur redirection



Autres points à considérer dans l'installation:

- Devant le photocontrôleur, aucun objet ne doit obstruer la lumière naturelle
- N'installez pas le photocontrôleur sous le luminaire



Garantie du produit:

Ce produit est garanti 2 ans contre les défauts de fabrication. Pour que cette garantie soit valable, il est indispensable de présenter la facture d'achat

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Receptor de fotocontrolador C-LOGIC 502-PC SKU: CLOGIC502PC480VCBINT



PORTUGUÊS

POR

LEIA ESTE MANUAL ANTES DE QUALQUER OPERAÇÃO COM O PRODUTO

Este receptáculo destina-se a ser pré-montado naquelas lanternas projetadas para caber em um fotocontrole de bloqueio por torção ANSI C136.10.


ESPECIFICAÇÕES

- Tensão: 480Vac máx.
- Carregamento avaliado: 15Amp máx.
- Material do receptáculo: Baquelite
- Material dos contatos: Latão
- Cabos de seção: 16AWG / 1.5mm²
- Proteção UV
- Temperatura de operação: -40°C / + 70°C
- Umidade de operação: <99%
- Certificações: UL, ROHS

DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO E CONEXÃO


CONEXÃO

- Desconecte a tensão elétrica antes da instalação.
- Conecte os cabos preto e branco à fonte de alimentação
- Conecte os cabos branco e vermelho à carga elétrica




INSTALAÇÃO

- Insira o sensor na base, pressione e gire o fotocontrolador no sentido horário para travá-lo no receptáculo
- Oriente o sensor fotoelétrico para o norte (como indicado na parte superior do fotocontrolador)
- Ajuste a posição do receptáculo soltando os parafusos e aperte-os após o redirecionamento



Outros pontos a serem considerados na instalação:

- Na frente do fotocontrolador não deve haver nenhum objeto que obstrua a luz natural
- Não instale o fotocontrolador abaixo da luminária



Garantia do produto:

Este produto é garantido por 2 anos contra defeitos de fabricação. Para validar esta garantia, é essencial apresentar a fatura de compra

TELECHARGEMENT MANUEL COMPLET DOWNLOAD MANUAL COMPLETO



Vous pouvez télécharger le manuel complet à l'URL / Você pode baixar o manual completo no URL
<https://clogic-intl.com/clogic-502-pc>

FABRICANT/FABRICANTE: MGL International

APAC: **MGL GLOBAL SOLUTIONS LTD**
info.apac@mgl-intl.com
Flat 4-1, 4/F, No. 35, Section 3 Minquan
East Road, Taipei, Taiwan.
Tel: +886 2-2508-0877

EMEA: **MGL EUMAN S.L.**
info.emea@mgl-intl.com
Parque Empresarial Argame, 33163
Morcín, Asturias, Spain.
Tel: +34 985-08-18-70

AMERICAS: **MGL AMERICA, LLC.**
info.na@mgl-intl.com

US East Coast: 2810 Coliseum Centre
Drive, Ste. 100, Charlotte, North Carolina,
28217 USA
Tel: +1 833 533-5899

US West Coast: 760 Challenger Street.
Brea, California 92821 USA
Tel: +1 310-728-6220

www.mgl-intl.com